



SERVISNÍ BULLETIN č. 05/07/2019

LANKO UVOLŇOVACÍ K BRZDÍCÍM PADÁKŮM TANDEMŮVÉHO PADÁKU MarS-T

- 1. TÝKÁ SE:** Lanek uvolňovacích k Brzdícím padákům BP-01 T-1 a BP-04 T-1, používaných u Tandemového padáku MarS-T.
- 2. DŮVOD:** Oznámení uživatele z Polska, kdy během seskoku došlo ke stažení plastového potahu z lanka. Potah zablokoval otevření obalového dílce hlavního padáku. Bylo nutné použít záložní padák.
- 3. OPATŘENÍ:**
- 3.1 Uživatel
- Při kontrole Brzdících padáků BP-01 T-1 a BP-04 T-1 v průběhu balení tandemového padáku MarS-T pro použití vždy provádět důslednou kontrolu Lanek uvolňovacích se zaměřením na celistvost a neporušenost plastového krytu přes kovový zális a část lanka s plastovým potahem.
Při zjištění poškození nebo posunutí plastového potahu po ocelové části lanka a viditelné mezery mezi jednotlivými plastovými částmi Lanka uvolňovací neprodleně vyměnit, nahradit novým – neporušeným.
 - Při kontrole tandemového padáku před seskokem provést opět důslednou kontrolu Lanka uvolňovacího.
Při zjištění poškození postupovat stejným způsobem, jak je popsáno v předchozím bodu.
- 3.2. Výrobce
- Výrobce v rámci preventivního opatření doporučuje provést náhradu stávajícího Lanka uvolňovacího Lankem uvolňovacím II, obch. pol. 31007104000001, pokud nastane potřeba provedení výměny.
 - Lanka uvolňovací II je možné objednat u výrobce MarS a.s.
 - Lanka uvolňovací II bude v počtu 1 ks na jeden padákový komplet poskytnuto bezplatně.
- 4. PLATNOST:** od data vydání.



MarS a.s., Okružní II 239, 569 43 Jevíčko
Czech republic

**ZÁVAZNÝ
SERVISNÍ
BULLETIN
C**

5. PŘÍLOHY: Příloha č. 1 - Foto Lanka uvolňovacího
- Foto Lanka uvolňovacího II.

6. DATUM VYDÁNÍ: V Jevíčku dne 19. 07. 2019

Ing. Jaroslav Sedlák
vedoucí technického úseku MarS a.s.

Razítko a podpis:



Příloha č. 1 SB č. 05/07/2019

1. Foto Lanka uvolňovacího

- poškozené

- nepoškozené



2. Foto Lanka uvolňovacího II.

