

## Instrukce pro alternativní způsob balení záchranného padáku ATL – 88

- Postup balení:
1. Příprava balení – viz Technický popis, návod pro obsluhu a údržbu Záchraného padáku ATL – 88 číslo P – 001 – 91, kap. 4, bod 4.1.
  2. Složení vrchlíku – viz Technický popis, návod pro obsluhu a údržbu Záchraného padáku ATL – 88 číslo P – 001 – 91, kap. 4, bod 4.2.
  3. Kontrola vrchlíku a šňůr – viz Technický popis, návod pro obsluhu a údržbu Záchraného padáku ATL – 88 číslo P – 001 – 91, kap. 4, bod 4.3.
  4. Uložení šňůr do uzavírací chlopně – viz Technický popis, návod pro obsluhu a údržbu Záchraného padáku ATL – 88 číslo P – 001 – 91, kap. 4, bod 4.4.
  5. Kontrola uložení šňůr – viz Technický popis, návod pro obsluhu a údržbu Záchraného padáku ATL – 88 číslo P – 001 – 91, kap. 4, bod 4.5.
  6. Uložení vrchlíku do obalu padáku – viz Technický popis, návod pro obsluhu a údržbu Záchraného padáku ATL – 88 číslo P – 001 – 91, kap. 4, bod 4.6. včetně obr. 19.

Následuje alternativní způsob balení .

Spodní okraj vrchlíku s uloženými šňůrami se uloží do pravého rohu dna obalu padáku pod spodní chlopeň obalu padáku. Jeden sklad složeného vrchlíku se uloží do levého rohu dna obalu padáku ( obr. 20 ).



obr. 20

**Instrukce pro alternativní způsob balení záchranného padáku ATL – 88 číslo P – 003 – 07**

Další balení probíhá tak, že se vrchlík ukládá esovitě na dno obalu padáku v šíři obalu padáku ( obr. 21 ).




**obr. 21**

Balení pokračuje vkládáním vrchlíku do prostoru mezi očky uzavírací šňůry ( obr.22, obr.23 )




**obr. 22**




**obr. 23**

Zbývající část vrchlíku se ukládá esovitě nad horní očka uzavírací šňůry až vyplní celý prostor dna obalu padáku. Vrchní okraj vrchlíku s pólovými šňůrami se podehne do posledního skladu ( obr. 24 ).




**obr. 24**

Schéma alternativního uložení vrchlíku v obalu padáku (obr. 25).



obr. 25

Spojovací šňůra se varhánkovitě uloží mezi očka uzavírací šňůry ( obr. 26 ).



obr. 26

### 7. Uložení výtažného padáku a uzavření obalu padáku

Výtažný padák se stopkou položí na složenou spojovací šňůru a lemovkami s kroužky ve spodní části výtažného padáku se provléknou pomocné balící šňůry, pomocí kterých se vytáhnou očka uzavírací šňůry, která se zajistí pomocnými balícími trny ( obr. 27 ).



obr. 27

Pomocné balící šňůry se provléknou lemovkami s kroužky ve vrchní části výtažného padáku, stlačí se pružina výtažného padáku, tkanina jeho vrchlíku se uloží směrem dovnitř mezi závit pružiny a prostřednictvím pomocných balících šňůr se vytáhnou očka uzavírací šňůry, která se zajistí pomocnými balícími trny ( obr. 28 ).



obr. 28

**Instrukce pro alternativní způsob balení záchranného padáku ATL – 88 číslo P – 003 – 07**

Uzavření spodní chlopně obalu padáku.

Spodní pomocná balicí šňůra se provlékne průchodkou ve spodní chlopni obalu padáku a vytáhne očko uzavírací šňůry, které se zajistí pomocným balícím trnem ( obr. 29 ).



**obr. 29**

Pomocné balicí šňůry se provléknou průchodkami v pravé boční chlopni a vytáhnou očka uzavírací šňůry, která se zajistí pomocnými balícími trny ( obr. 30 ).



**obr. 30**

**Instrukce pro alternativní způsob balení záchranného padáku ATL – 88 číslo P – 003 – 07**

Pomocné balící šňůry se provléknou průchodkami v levé boční chlopni a vytáhnou očka uzavírací šňůry, která se zajistí pomocnými balícími trny ( obr. 31 ).



**obr. 31**


Pomocné balící šňůry se provléknou průchodkami ve vnitřní chlopni vrchní chlopně, vrchní chlopně se přiloží na boční chlopně a prostřednictvím pomocných balících šňůr se vytáhnou očka uzavírací šňůry, do kterých se vsunou jehly uvolňovače a tím je obal padáku uzavřen. Pomocné balící šňůry se stáhnou pod jehly uvolňovače a vytahují se tak, aby nedocházelo k poškozování uzavírací šňůry. ( obr. 32 ).




**obr. 32**

**Instrukce pro alternativní způsob balení záchranného padáku ATL – 88 číslo P – 003 – 07**

8. Kontrola zabaleného padáku – viz Technický popis, návod pro obsluhu a údržbu Záchraného padáku ATL – 88 číslo P – 001 – 91, kap. 4, bod 4.8. ( obr. 33, 34 ).



**obr. 33**



**obr. 34**

9. Uzavření obalu padáku

Uzavírací mechanismus se překryje krycí chlopní pomocí stuhového uzávěru a dělená vrchní chlopeň se uzavře ze tří stran stuhovým uzávěrem. Tímto úkonem je balení padáku ukončeno ( obr. 35 ).



**obr. 35**

Balič provede zápis o balení do padákového záznamníku a tento zápis podepíše.