

## Instrukce pro alternativní způsob balení záchranného padáku ATL – 88/92 – S

- Postup balení:
1. Příprava balení – viz Technický popis, návod pro obsluhu a údržbu Záchranného padáku ATL – 88/92 – S číslo P – 002 – 93, kap. 4, bod 4.1.
  2. Složení vrchlíku – viz Technický popis, návod pro obsluhu a údržbu Záchranného padáku ATL – 88/92 – S číslo P – 002 – 93, kap. 4, bod 4.2.
  3. Kontrola vrchlíku a šňůr – viz Technický popis, návod pro obsluhu a údržbu Záchranného padáku ATL – 88/92 – S číslo P – 002 – 93, kap. 4, bod 4.3.
  4. Uložení šňůr do uzavírací chlopně – viz Technický popis, návod pro obsluhu a údržbu Záchranného padáku ATL – 88/92 – S číslo P – 002 – 93, kap. 4, bod 4.4.
  5. Kontrola uložení šňůr – viz Technický popis, návod pro obsluhu a údržbu Záchranného padáku ATL – 88/92 – S číslo P – 002 – 93, kap. 4, bod 4.5.
  6. Uložení vrchlíku do obalu padáku – viz Technický popis, návod pro obsluhu a údržbu Záchranného padáku ATL – 88/92 – S číslo P – 002 – 93, kap. 4, bod 4.6. včetně obr. 20.

Následuje alternativní způsob balení .

První sklad vrchlíku se provede pod pravou část dělené spodní chlopně ( obr. 21 ).



obr. 21

Další sklad vrchlíku se provede pod levou část dělené spodní chlopně. ( obr. 22 ).



**obr. 22**

Balení pokračuje vkládáním vrchlíku do prostoru mezi očky uzavírací šňůry ( obr.23)



**obr. 23**


**Instrukce pro alternativní způsob balení záchranného padáku ATL – 88/92 – S číslo P – 004 – 07**

Zbývající část vrchlíku se ukládá esovitě nad horní očko uzavírací šňůry až vyplní celý prostor dna obalu padáku. Vrchní okraj vrchlíku s pólovými šňůrami se podehne do posledního skladu ( obr. 24 ).



**obr. 24**

Schéma alternativního uložení vrchlíku v obalu padáku ( obr. 25 ).



**obr. 25**

Spojovací šňůra se varhánkovitě uloží mezi očka uzavírací šňůry ( obr. 26 ).



**obr. 26**

#### 7. Uložení výtažného padáku a uzavření obalu padáku

Výtažný padák se stopkou položí na složenou spojovací šňůru a lemovkami s kroužky ve spodní části výtažného padáku se provléknou pomocné balící šňůry, pomocí kterých se vytáhnou očka uzavírací šňůry, která se zajistí pomocnými balícími trny ( obr. 27 ).



**obr. 27**

**Instrukce pro alternativní způsob balení záchranného padáku ATL – 88/92 – S číslo P – 004 – 07**

Pomocné balící šňůry se provléknou lemovkami s kroužky ve vrchní části výtažného padáku, stlačí se pružina výtažného padáku, tkanina jeho vrchlíku se uloží směrem dovnitř mezi závit pružiny a prostřednictvím pomocných balících šňůr se vytáhnou očka uzavírací šňůry, která se zajistí pomocnými balícími trny ( obr. 28 ).



**obr. 28**

Uzavření spodní chlopně obalu padáku.

Spodní pomocná balící šňůra se provlékne průchodkou ve spodní chlopni obalu padáku a vytáhne očko uzavírací šňůry, které se zajistí pomocným balícím trnem ( obr. 29 ).



**obr. 29**

**Instrukce pro alternativní způsob balení záchranného padáku ATL – 88/92 – S číslo P – 004 – 07**

Pomocné balící šňůry se provléknou průchodkami v pravé boční chlopni a vytáhnou očka uzavírací šňůry, která se zajistí pomocnými balícími trny ( obr. 30 ).



**obr. 30**

Pomocné balící šňůry se provléknou průchodkami v levé boční chlopni a vytáhnou očka uzavírací šňůry, která se zajistí pomocnými balícími trny ( obr. 31 ).



**obr. 31**

**Instrukce pro alternativní způsob balení záchranného padáku ATL – 88/92 – S číslo P – 004 – 07**

Pomocné balící šňůry se provléknou průchodkami ve vnitřní chlopni vrchní chlopně, vrchní chlopeč se přiloží na boční chlopně a prostřednictvím pomocných balících šňůr se vytáhnou očka uzavírací šňůry, do kterých se vsunou jehly uvolňovače a tím je obal padáku uzavřen. Pomocné balící šňůry se stáhnou pod jehly uvolňovače a vytahují se tak, aby nedocházelo k poškození uzavírací šňůry ( obr. 32, 33 ).



**obr. 32**



**obr. 33**

**Instrukce pro alternativní způsob balení záchranného padáku ATL – 88/92 – S číslo P – 004 – 07**

8. Kontrola zabaleného padáku – viz Technický popis, návod pro obsluhu a údržbu Záchraného padáku ATL – 88/92 – S číslo P – 002 – 93, kap. 4, bod 4.8. (obr. 34).



**obr. 34**

9. Uzavření obalu padáku

Uzavírací mechanismus se překryje krycí chlopní pomocí stuhového uzávěru a dělená vrchní chlopeň se uzavře ze tří stran stuhovým uzávěrem. Tímto úkonem je balení padáku ukončeno ( obr. 35 ).



**obr. 35**

Balič provede zápis o balení do padákového záznamníku a tento zápis podepíše.